



Type: EM-05.06

CAGE TYPE BOGEN-LIPMANN

BOGEN-LIPMANN KALITKA

Type: EM-05.06

A munkalélektani vizsgálatok között jelentős szerepet játszanak a képesség-, illetve alkalmassági vizsgálatok. Az alkalmassági vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy a vizsgálati személy egy munkakör követelményeinek tartósan, egészség károsítása nélkül meg tud-e felelni, s ott hatékony munkát tud-e végezni.

A kérdés megválaszolása általában csak komplex módon lehetséges, s ennek egy részét képezik azok a tesztek és próbák, melyek a vizsgálati személy feladatmegoldó és manipulatív tevékenységét vizsgálják.

A vizsgálóeszköz az egyik legrégebbi, klasszikus alkalmasság-vizsgálati eljárás, a munkamód általános vizsgálatára szolgál.

Produkción felülete munkapróba, vagyis olyan feladat, amelyben a vizsgálati személy csak a cél kitűzését kapja meg.

A feladat kivitelezésének minden részletét, a munka tempóját, a vizsgálati személy határozza meg.

A vizsgálóeljárás alkalmas a munkában való precizitás, gyakorlékonyság, munkamód, munkatempó, szem-kéz és két-kéz mozgás összerendezettségének, a monotonia-tűrés, továbbá számos egyéni jellegzetesség vizsgálatára.

A feladat megoldása során bizonyos személyiségjegyek is diagnosztizálhatók.

A vizsgálóeszköz felhasználható szinte minden pszichológiai alkalmasság-vizsgálatnál.

A vizsgálat során a három részre osztott kalitkában, rekeszről-rekeszre haladva egy golyót kell kijuttatni a kalitkán kívüli lejtő aljára.

A golyót a rendelkezésre álló, öt darab különböző alakú pálca segítségével (egyszerre többel is), kizárólag a rácsok közötti réseken keresztül lehet mozgatni.

A feladat végrehajtási idejét a vizsgálatvezető digitális órával méri.

Rögzíti a vizsgált személy adatlapjára a feladat teljesítésének időtartamát, a hibák számát, a vizsgált személy által becsült időt, munkamódjának jellemző vonásait a megfigyelési szempontok kategóriái szerint, továbbá a származtatott mutatók számított értékeit.

A személyiségjegyekre vonatkozó megfigyeléseit, illetve a feladatvégzés során megfigyelt magatartását vizsgálat közben, az adatlap megjegyzés rovatába jegyzi le.

Fontosabb felhasználási területek:

- Pályaalkalmassági vizsgálatok.
- Munkaköri alkalmassági vizsgálatok.
- Pályaválasztás, nevelési tanácsadás.
- Szakképzés, pályaorientáció.
- Rehabilitáció és igénybevételi vizsgálatok.
- Kéz- és ujjgyakorlat terápia.
- Általános lélektani vizsgálatok.
- Klinikai jellegű vizsgálatok.
- Speciális jellegű feladatokra történő kiválasztás.

Alkalmazással járó előnyök:

- Objektív megfigyelési eredmények.
- Gyors betanítási lehetőségek.
- Balesetek számának csökkentése.
- Időszakos ellenőrző vizsgálatoknál a fizikai és a pszichikai állapot gyors diagnosztizálása.
- A kiválasztás bizonytalanságának csökkentése, korlátozása.
- A képesség, személyiség és a munkatartalom összehangolása.
- Az átképzésre irányítás műszeres támogatása.

Műszaki adatok:

- Méret: 545 x 530 x 310
- Súly: 8 kg
- Tartozékok: 5 db keményfa pálca
- 1 db fagolyó, átmérő 50 mm
- Használati útmutató, módszertan
- Normák, vizsgálati adatlapok